

VIOTTO®

vive tu imaginación

Campana de Isla

LUCEM

MANUAL DE INSTRUCCIONES



REFERENCIA N°

VIAP1001247

Para garantizar el uso adecuado de este aparato y su seguridad, lea las siguientes instrucciones por completo antes de operar este aparato.

www.viotto.com



[viotto_ve](https://www.instagram.com/viotto_ve)

INSTRUCCIONES.

Instrucciones de seguridad.....	3
Instalación.....	6
Comience a usar su campana de cocina	9
Solución de problemas	10
Mantenimiento y limpieza	11
Protección del medio ambiente.....	15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En su manual se explica la correcta instalación y el uso de la campana de cocina, por favor léase cuidadosamente antes de usarlo incluso si está familiarizado con el producto. El manual debe mantenerse en un lugar seguro para futuras referencias.

Nunca hacer:

- ¡No intente utilizar la campana de cocina sin los filtros de grasa o si los filtros son excesivamente grasosos!
- No instale por encima de una olla con una parrilla de alto nivel.
- No deje las sartenes desatendidas durante el uso porque las grasas o aceites sobrecalentados podrían incendiarse.
- Nunca dejar llamas desnudas bajo la campana de la cocina.



- Si la campana de la cocina está dañada, no intente utilizar.
- No flambé bajo la campana de la cocina.
- Precaucion: Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se usan con aparatos de cocina.
- La distancia mínima entre la superficie de soporte para los recipientes de cocción en la placa y la parte más baja de la campana de cocina. (Cuando el campana de cocina se encuentra por encima de un aparato de gas, esta distancia será de al menos 65 cm)
- El aire debe ser descargado en un conducto que se utiliza para agotar los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles.



Siempre hacer:

- ¡Importante! Apague siempre el suministro eléctrico en la red eléctrica durante la instalación y el mantenimiento, como el reemplazo de bombillas.
- La campana de cocina debe ser instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación y todas las medidas seguidas.
- Los trabajos de instalación deben ser realizados por una persona competente o un electricista cualificado.
- Deseche el material de embalaje cuidadosamente. Los niños son vulnerables a ella.
- Preste atención a los bordes afilados dentro de la campana de la cocina, especialmente durante la instalación y limpieza.
- Asegurese de que el conducto no tiene curvas más pronunciadas que 90 grados, ya que esto reducirá la eficiencia de la campana de cocción.
- Advertencia: Si no se instalan los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, se pueden producir riesgos eléctricos
- Advertencia: Antes de obtener acceso a los terminales, todos los circuitos de suministro deben estar desconectados.

Siempre hacer:

- Siempre ponga tapas en ollas y sartenes cuando se cocina en una olla de gas.
- Cuando esta en modo de extracción, el aire en la habitación está siendo retirado por la campana de la cocina. Asegúrese de que se están observando las medidas de ventilación adecuadas. La campana de la cocina elimina los olores de la habitación, pero no el vapor.
- La campana de cocina es solo para uso domestico.



- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar con el fin de evitar un peligro.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

**Siempre hacer:**

- Precaución: El aparato y sus piezas accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores. Niños menores de 8 años deben mantenerse alejado a menos que estén bajo supervisión permanente.
- Debe haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana de cocción se utiliza al mismo tiempo que los aparatos que queman gas u otros combustibles.
- Existe un riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones
- Las normas relativas a la descarga de aire deben cumplirse.
- Limpie el aparato periódicamente siguiendo el método indicado en el capítulo MANTENIMIENTO.
- Por razones de seguridad, utilice sólo el mismo tamaño de tornillo de fijación o montaje que se recomiendan en este manual de instrucciones.
- En cuanto a los detalles sobre el método y la frecuencia de limpieza, por favor consulte la sección de mantenimiento y limpieza en el manual de instrucciones.
- La limpieza y mantenimiento del equipo no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Cuando la campana de cocina y los aparatos suministrados con energía distinta de la electricidad están simultáneamente en funcionamiento, la presión negativa en la habitación no debe exceder 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- Advertencia: Peligro de incendio: no almacene artículos en las superficies de cocción.
- No se debe utilizar un limpiador de vapor.
- Nunca intente apagar un incendio con agua, pero apague el aparato y luego cubra las llamas, por ejemplo, con una tapa o una manta de fuego.


INSTALACIÓN (VENTILACIÓN EXTERIOR)

MONTAJE DEL V-FLAP

Si la campana de la cocina no tiene un V-flap 1 montado, debe montar las medias partes en su cuerpo. Las imágenes sólo muestran un ejemplo de cómo montar el V-flap, la salida puede ser diversa según diferentes modelos y configuración.


Para montar el V-flap 1 debe:

- Monte dos medias partes 2 en el cuerpo 6
- un pin 3 debe estar orientado a la parte superior;
- el eje 4 debe insertarse en los orificios 5 del cuerpo;
- repetir todas las operaciones para la segunda media mitad



INSTALACION


If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as below picture by means of an extraction duct. (enamel, aluminum, flexible pipe or non-flammable material with an interior diameter of 150mm)



1. Antes de la instalación, apague la unidad y desconéctela de la toma de corriente.




2. Las campanas de cocción deben colocarse a una distancia de 65-75 cm de la superficie de cocción para obtener el mejor efecto. Ver foto 1




Pic 1

3. Por seguridad, el techo debe soportar al menos 120 kg, y el espesor debe ser superior a 30 mm. Taladre un agujero en la posición para la campana de cocción con 170 mm en el techo.
4. Según la tabla colgante, taladre 9 agujeros en el techo. Utilice 9 piezas ST6X40mm tornillos para fijar la tabla colgante en el techo de madera o utilizar 6 piezas de anclaje de hormigón para fijar la tabla colgante en el techo .concrete. Ver la foto 2.
5. Calcular la longitud del hierro angular de acuerdo con Pic 1.To conectar la plancha angular y el soporte con 18 tornillos M4X10, tuerca M4 y arandela. (la superposición entre el hierro angular debe más de 100 mm) Ver la foto 3.




Pic 3




Pic 2


6. Usando 6 piezas M4X10 tornillos para fijar la plancha angular en la carcasa de la campana de la olla, e instalar el tubo de expansión. Véase la foto 4/5. Ajuste la chimenea interior.
7. Coloque la fijación del hierro angular en los tres ángulos de hierro instalados. Y luego usando 6 tornillos M4X10, tuerca M4 y arandela para fijar. Ver foto 6
8. Ver Foto 7, poner la chimenea interior en la carcasa de la campana de cocina.
9. Vea la foto 8, coloque la unidad y saque el tubo de expansión del techo. Y luego usando 6 tornillos M4X10, tuerca M4 y arandela fijan la plancha angular de la unidad a la tabla colgante.
10. see Pic 9. Desenrosque la chimenea lateral y utilice 3 tornillos ST4X8 para fijar la chimenea lateral en la placa colgante.




Pic 4




Pic 5



Pic 6



Pic 7



Pic 8




Pic 9

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE ESCAPE

Se deben seguir estrictamente las siguientes reglas para obtener una extracción óptima del aire:

- Mantenga el tubo de expansión corto y recto.
- No reduzca el tamaño ni restrinja la tubería de expansión.
- Cuando utilice la tubería de expansión, instale siempre la tubería tirada tensa para minimizar la pérdida de presión.
- El incumplimiento de estas instrucciones básicas reducirá el rendimiento y aumentará los niveles de ruido de la campana de cocción.
- Cualquier trabajo de instalación debe ser realizado por un electricista cualificado o una persona competente.
- No conecte el sistema de conductos de la campana a ningún sistema de ventilación existente que se esté utilizando para cualquier otro aparato, como tubos de calor, tubos de gas, tubos de viento caliente.
- El ángulo de la curvatura del tubo de expansión no debe ser inferior a 120°; debe dirigir la tubería horizontalmente, o, alternativamente, la tubería debe subir desde el punto inicial y debe ser conducido a una pared exterior.
- Después de la instalación, asegúrese de que la campana de la cocina esté nivelada para evitar la recolección de grasa en el extremo.
- Asegúrese de que el tubo de expansión seleccionado para la instalación cumple con las normas pertinentes y es ignífugo.



ADVERTENCIA:



- Por razones de seguridad, utilice sólo el mismo tamaño de tornillo de fijación o montaje que se recomiendan en este manual de instrucciones.
- Si no se instalan los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, se pueden producir riesgos eléctricos.

COMIENZE A USAR SU CAMPANA DE COCINA

Boton electronico






Hay cinco botones: (Bajo), (Medio), (Alto), (Luz), (Encendido). Vea la imagen de arriba.

1. Después de conectarse a la alimentación, la luz indicadora se encenderá, toda la salida se cerrará y la campana entrará en modo de espera. La luz indicadora se apagará automáticamente después de recordar si no hay operación.

1. Encendido: Pulse el botón de encendido una vez, su luz indicadora se encenderá, el capó funciona a baja velocidad. Luz indicadora de baja velocidad será brillante. Pulse el botón de encendido de nuevo para cerrarlo, y su luz indicadora se apagará. Todo el funcionamiento de la función de la campana se cerrará, el capó entra en modo de espera y se ejecutará por círculo.

Los botones de velocidad y el botón de la lámpara pueden funcionar por separado y no controlados por el botón de encendido. Cuando se pulsa un botón de función determinado, el capó funciona en ese estado de función. Pulse el botón (Encendido) bajo cualquier estado, la campana de cocción se apagará sin ninguna función.

1. Pulse el botón de la lámpara una vez; luces se encenderán. Luz indicadora del botón de la lámpara y el botón de encendido se encenderá. Pulse el botón de la lámpara otra vez para apagar las luces. Luz indicadora del botón de la lámpara y el botón de encendido estará apagado..
2. Pulse el botón (Alto) botón una vez, el motor funciona a alta velocidad, la luz indicadora del botón alto y el botón de encendido se iluminará. Pulse el botón alto otra vez y el motor se detendrá. La luz de botón alto y botón de encendido estará apagado, y correrá por círculo.
3. Pulse el botón (Mid) una vez, el motor funciona a velocidad media, indica luz del botón central y el botón de encendido se iluminará. Pulse el botón central otra vez y el motor se detendrá. La luz de botón central y botón de encendido estará apagado, y correrá por círculo.
1. Pulse el botón (bajo) una vez, el motor funciona a baja velocidad, indica la luz del

botón bajo  y el botón de encendido  se iluminara. Pulse el botón bajo  otra vez y el motor se detendrá. Indicato luz de botón bajo y botón de encendido estará apagado, y correr por círculo.

- La baja velocidad, la velocidad media y la alta velocidad no pueden funcionar al mismo tiempo. Cuando la campana está en alta velocidad, presione baja velocidad, se convertirá a baja velocidad a la vez; cuando está en baja velocidad, presione la velocidad media, se convertirá a velocidad media inmediatamente, y así sucesivamente.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Falla	Posible Causa	Solucion
Luz encendida, pero el motor no funciona	Interruptor del ventilador apagado	Seleccione una posición de interruptor de ventilador.
	Error en el interruptor del ventilador	Póngase en contacto con el centro de servicio.
	Motor fallo	Póngase en contacto con el centro de servicio.
La luz no funciona, el motor no funciona	Fusibles de la casa dañados	Restablecer/Reemplazar fusibles.
	Cable de alimentación suelto o desconectado	Vuelva a colocar el cable en la toma de corriente. Encienda la toma de corriente.
Fuga de aceite	La válvula unidireccional y la salida no están herméticamente selladas	Derribe la válvula unidireccional y selle con sellador.
	Fuga de la conexión de la chimenea y la cubierta	Baja la chimenea y sella.
Las luces no funcionan	bulbos rotos/defectuosos	Reemplazar globos según estainstrucción.
Succión insuficiente	La distancia entre la campana de cocción y la tapa de gas es demasiado lejos	Vuelva a colocar la campana de cocción a la distancia correcta.
La campana esta inclinada	El tornillo de fijación no lo suficientemente apretado	Apriete el tornillo colgante y hálo horizontal.

NOTA:



Cualquier reparación eléctrica de este aparato debe ajustarse a sus leyes locales, estatales y federales. Póngase en contacto con el centro de servicio si tiene alguna duda antes de realizar cualquiera de los anteriores. Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación al abrir la unidad.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Precaucion:

- Antes de realizar el mantenimiento o la limpieza, la campana de cocción debe desconectarse del suministro de energía principal. Asegúrese de que la campana de cocción esté apagado en la toma de corriente y el enchufe quitado.



- Las superficies externas son susceptibles a arañazos y abrasiones, así que por favor siga las instrucciones de limpieza para asegurarse de que el mejor resultado posible se logra sin dañar.

GENERAL

La limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo con el aparato en frío, especialmente cuando está frío. Evite dejar sustancias alcalinas o ácidas (jugo de limón, vinagre, etc.) en las superficies.

ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable debe limpiarse regularmente (por ejemplo, semanalmente) para garantizar una larga esperanza de vida. Secar con un paño suave y limpio. Se puede utilizar un líquido de limpieza de acero inoxidable especializado.

NOTA:

Asegúrese de que la limpieza se realiza junto con el grano del acero inoxidable para evitar que cualquier estón entrecruzado patrones de rascado de la aparecer.

SUPERFICIE DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control integrado se puede limpiar con agua caliente. Asegúrese de que el paño esté limpio y bien retorcido antes de la limpieza. Use un paño suave seco para eliminar la humedad que queda después de la limpieza.

Importante


El uso de detergentes neutros y un vacío utilizando productos químicos de limpieza agresivos, detergentes de caja fuerte o productos que contengan abrasivos, ya que esto afectará a la reparación del aparato y potencialmente eliminará cualquier impresión de ilustraciones en el panel de control y anulará la garantía de las garantías.

FILTROS DE MALLA DE GRASA

Los filtros de malla se pueden limpiar a mano. Remojarlos durante unos 3 minutos en agua con un detergente suave y luego cepillar suavemente con un cepillo suave. Por favor, no aplique demasiada presión, evite dañarlo. (Dejar secar naturalmente fuera de la luz solar directa)

Los filtros deben lavarse por separado a los utensilios de vajilla y cocina. es aconsejable no utilizar ayuda para el enjuague.

Para quitar los filtros: Desenrosque cuidadosamente el tornillo de malla de aceite en sentido antihorario por la mano y retire la malla de aceite.



INSTALACIÓN DE FILTROS DE MALLA DE GRASA

- Para instalar filtros para los cuatro pasos siguientes
 - encaje el filtro en ranuras en la parte posterior de la campana.
 - Presione el botón en la manija del filtro.
 - Suelte la manija una vez que el filtro encaje en una posición de reposo.
 - Repita el procedimiento para instalar todos los filtros.

FILTRO DE CARBONO

El filtro de carbón activado se puede utilizar para atrapar olores. Normalmente, el filtro de carbón activado debe cambiarse a los tres o seis meses según su hábito de cocción. El procedimiento de instalación del filtro de carbón activado es el siguiente.


Antes de instalar o reemplazar los filtros de carbono, retire la alimentación de la unidad.

Presione el bloqueo del filtro y retire el filtro de malla.

Gire el filtro de carbono a ambos lados del motor en sentido antihorario. Sustituya los filtros de carbono por los nuevos filtros de carbono.

Coloque el filtro de malla

Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente.




NOTA:

- ☒ Asegúrese de que el filtro esté bien bloqueado. De lo contrario, se aflojaría y causaría.
- ☒ Cuando se activa el filtro de carbón, la potencia de aspiración se reducirá.

REEMPLAZO DEL BULBO

<p>Importante :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✧ La bombilla debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar. ✧ Apague siempre el suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación en el aparato. Cuando manipule la bombilla, asegúrese de que esté completamente en tiempo de reutilización antes de cualquier contacto directo con las manos.
----------------------------	---

	✧ Cuando la manipulación de globos sostener con un paño o guantes toensure transpiración no entra en contacto con elglobe, ya que esto puede reducir la vida del globo.
---	---

Nota:

Antes de cambiar las luces, asegúrese de que el aparato esté enchufado.
Protéjase contra el peligro al cambiar de luz, como el uso de guantes.

Cambio de las luces:

1. Desenrosque cuidadosamente el tornillo de malla de aceite en sentido antihorario por la mano y retire la malla de aceite.
2. Utilice un destornillador para quitar los 6 tornillos del deflector de la lámpara y retire el deflector de la lámpara. Quitela luz y reempláela.





- El Código ILCOS D para esta lámpara es: DSR - 1 S 41

Módulos LED - lámpara LED redonda

Potencia máxima: 3x1 W

Rango de voltaje: DC 12V

Dimensiones:



PROTECCION AMBIENTAL:



Este producto está marcado con el símbolo en la clasificación selectiva de residuos de equipos electrónicos. Esto significa que este producto no debe eliminarse con residuos domésticos, sino que debe estar respaldado por un sistema de recogida selectiva de conformidad con la Directiva 2012/19/EU. A continuación, se reciclará o desmontará para minimizar los impactos sobre el medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias subpeligrosas. Para obtener más información, póngase en contacto con sus autoridades locales o regionales.

NOTA:

A continuación se muestra cómo reducir el impacto ambiental total (por ejemplo, el uso de energía) del proceso de cocción).

- (1) Instalar la campana de cocina en un lugar adecuado donde hay ventilación eficiente.
- (2) Limpie la campana de cocción regularmente para no bloquear las vías respiratorias.
- (3) Recuerde apagar la luz de la campana después de cocinar.
- (4) Recuerde apagar la campana después de cocinar.

INFORMATION PARA EL DESMANTELAMIENTO

No desmonte el aparato de una manera que no se muestra en el manual del usuario. El usuario no pudo desmontar el dispositivo. Al final de la vida útil, el aparato no debe eliminarse con residuos domésticos. Consulte con usted Autoridad Local o retenedor para obtener consejos de reciclaje.

VIOTTO®

vive tu imaginación



**SERVICIO TÉCNICO Y RESPUESTOS
A NIVEL NACIONAL**

0414-4184914 / 0414-9488143

0800viottos@viotto.com.ve / servicios@viotto.com.ve